



IMPORTER:

YAMO SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 4A/7
50-541 WROCŁAW

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ZASILACZ WTYCZKOWY – RÓŻNE MODELE

- Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Aby uniknąć porażenia prądem należy upewnić się, że przewody zasilające nie są uszkodzone.
- Zasilacz powinien być użytkowany wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować w warunkach wysokiej wilgotności oraz nie wystawiać na działanie deszczu, śniegu, kurzu i wysokiej temperatury.
- Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

RoHS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Zasilacz jest przeznaczony do zasilania z sieci 230V AC.
- Temperatura otoczenia, w którym zostanie zamontowany zasilacz nie powinna przekraczać zakresu 0°C do +40°C.
- Montaż zasilacza należy rozpocząć od podłączenia do urządzenia wtyczką DC 5,5/2,1
- Podłączyć zasilacz do gniazda AC 230V pamiętając o konieczności zachowania swobodnego przepływu powietrza wokół niego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpady w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć do pojemnika na plastik.