



**IMPORTER:**

YAMO SP. Z O.O.  
AL. ARMII KRAJOWEJ 4A/7  
50-541 WROCŁAW

WYPRODUKOWANO W CHINACH

## OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETLÓWKI

- Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem. (montaż powinna wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana).
- Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć napięcie w sieci (wylączyć bezpieczniki).
- Wykonywanie jakichkolwiek czynności we wnętrzu oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z właściwymi uprawnieniami.
- Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
- Nie należy instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

RoHS



### INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Ostrożnie wyjąć oprawę z opakowania, a następnie umieścić na stabilnej powierzchni
2. Poprzez przekręcenie odblokować zaczepty mocujące umiejscowione na module świetlówkowym, a następnie zdjąć moduł świetlówkowy z oprawy
3. W otworze znajdującym się w bocznej części oprawy umieścić dławik (dławik skręcany należy stosować w oprawach, w których przewody zasilające narażone są na zmianę położenia względem oprawy)
4. W przeznaczonym do tego miejscu, zwymiarować, a następnie przymocować blaszki montażowe (mocowanie powinno zostać wykonane kołkiem rozporowym, odpowiednio dobranym do materiału, do którego wykonywany jest montaż). Oprawa może zostać również zamontowana na wcześniej przygotowanej konstrukcji podwieszanej.
5. Po bokach oprawy, w miejscach do tego przeznaczonych, zamontować zatrzaski mocujące kłosz, w ten sposób aby zaczep kłosza skierowany był w stronę przedniego rantu oprawy.
6. Zatrzasnąć oprawę we wcześniej przygotowanych blaszkach mocujących wprowadzając ją pod kątem 45°
7. Przez dławik przeprowadzić przewód zasilający, okrągły, o średnicy nie większej niż 10mm
8. Podłączyć przewody zasilające wg schematu na kostce przyłączeniowej przytwierdzonej do modułu świetlówkowego
9. Zamontować, na przekręcane zaczepty mocujące, moduł świetlówkowy pamiętając o właściwym umiejscowieniu gniazd świetlówkowych.
10. Zamocować świetlówki odpowiedniej mocy poprzez wsunięcie do oprawy i przekręcenie wzdłuż osi o 90°
11. Zamontować kłosz oprawy poprzez zatrząsnięcie we wcześniej przygotowanych mocowaniach.

### OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpadki w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć do pojemnika na plastik.