



IMPORTER:

YAMO SP. Z O.O.
AL. ARMII KRAJOWEJ 4A/7
50-541 WROCŁAW

WYPRODUKOWANO W CHINACH

OPRAWA RASTROWA – RÓŻNE MODELE

- Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem, (montaż powinna wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana).
- Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć napięcie w sieci (wylączyć bezpieczniki).
- Wykonywanie jakichkolwiek czynności we wnętrzu oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z właściwymi uprawnieniami.
- W celu zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania i obsługi oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.
- Produkt nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.
- Nie należy instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

RoHS



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi odpadami. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpady w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć do pojemnika na plastik.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Oprawa rastrowa z odbłyśnikiem parabolicznym przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.

1. Ostrożnie wyjąć oprawę z opakowania, a następnie umieścić na stabilnej powierzchni.
2. Poprzez naciśnięcie odblokować zapadki mocujące raster, a następnie zdjąć raster z oprawy.
3. Przeprowadzić przewód zasilający przez otwór w podstawie oprawy.
4. Zamontować oprawę w przygotowanym wcześniej miejscu.
5. Podłączyć przewody zasilające wg schematu na kostce przyłączeniowej przytwierdzonej do podstawy oprawy.
6. Zamocować świetlówki odpowiedniej mocy poprzez wsunięcie do oprawy i przekręcenie wzdłuż osi o 90°.
7. Nasunąć przewód uziemiający na raster.
8. Zamontować raster w oprawie poprzez zatrząsnięcie czterech zapadek blokujących znajdujących się po bokach oprawy.